



## ALIMENTATION ADVANCE

**Conçue pour durer !**

### Notice d'installation

**Attention :** si vous ne disposez pas de connaissance suffisante pour effectuer cette installation, il est vivement conseillé de faire appel à un professionnel ou à un technicien spécialisé.

Tout d'abord, veuillez vérifier que le sélecteur de voltage (si il est présent) soit sur 230V.

Ensuite :

1. Veuillez éteindre le PC.
2. Débranchez l'alimentation.
3. Référez-vous à la notice du boîtier pour l'ouverture.
4. Retirez tous les câbles d'alimentation de leurs composants : carte mère, disque dur, DVD, lecteur..., ne pas forcez !
5. Retirez l'ancienne alimentation après avoir dévissé les vis de fixation.
6. Installez l'alimentation ADVANCE à la place de l'ancienne et vissez les 4 vis.
7. Procédez au branchement des câbles aux composants du boîtier : carte mère, disque dur, DVD, lecteur...
8. Vérifiez que l'installation soit correctement effectuée. Branchez le câble d'alimentation au secteur.

Vous pouvez maintenant allumer votre ordinateur.

En cas de problèmes, veuillez contacter votre revendeur.